

Flash Disk Utility 使用手冊

Table of Contents

INDEX	Page
A. FLASH DISK UTILITY 應用程式	3
1. 注意事項	3
2. “FLASH DISK UTILITY” 簡介	3
3. “FLASH DISK UTILITY” 安裝指南	4
4. 主畫面圖解	5
B. 加密 / 解密 / 壓縮	6
1. 檔案或資料夾加密	6
2. 檔案或資料夾解密	9
3. 檔案或資料夾壓縮	11
C. 格式化 / 製作開機磁片	13
1. 注意事項	13
2. 格式化	13
3. 製作開機磁片	16

A. Flash Disk Utility 應用程式

1. 注意事項

- “Flash Disk Utility” 是一套應用軟體，提供“保密/壓縮/格式化/製作開機磁片”功能，僅適用於此產品。
- “Flash Disk Utility” 程式，須安裝於所欲使用的每一部電腦。
- “Flash Disk Utility” 僅能使用於 Windows 98 SE / ME / XP / 2000，不能使用於 Mac 系統。

2. “Flash Disk Utility” 簡介

Flash Disk Utility 程式提供了非常簡單的操作介面，可將檔案或資料夾加密/解密以達個人資料之保密；它還提供了格式化及製作開機磁片的功能，可讓使用者將快閃碟格式化或製成開機磁片 – 電腦可從快閃碟開機；此外，程式還提供了資料壓縮功能，讓你可以在既有的容量儲存比以往更多的資料。


3. “Flash Disk Utility” 安裝指南

- 將包裝內所附的光碟片放入光碟機內
- 點選 “Flash Disk Utility”
- 點選 “FlashDiskUtility Setup” 並按二下執行 “FduSetup.exe”
- 依照下列視窗指示安裝程

注意:

- ◆ 程式預設安裝於 C:\
使用者可按 “瀏覽” 選擇自己的安裝路徑

- 按 “安裝”



- 按 “確定”，程式安裝即完成









4. 主畫面圖解

- 到 C:\FlashDiskUtility 或你所選擇的安裝路徑
- 選取 "FDU.exe"，按二下顯示主選單

注意：

- ◆ 建議將 "FDU.exe" 複製在所使用的電腦桌面或快閃碟以方便往後使用。




-  格式化/製作開機磁片
-  檔案或資料夾加密/解密
-  進入"檔案總管"
-  線上說明
-  主畫面最小化
-  退出 **Flash Disk Utility** 程式

B. 加密 / 解密 / 壓縮

1. 檔案或資料夾加密


- 選取“FDU.exe”、按二下，打開 Flash Disk Utility 主畫面



- 按“加密/解密”按鈕




- 點選“檔案”或“資料夾”按鈕，選擇要加密的檔案或資料夾
- 選擇“壓縮並加密檔案”
- 選擇“刪除原本的檔案”
- 按下“開啓”
- 輸入密碼並確認所欲建立的密碼；密碼可從一個字最多到 16 個字。
- 按下“加密”




注意：


- ◆ “刪除原本的檔案”是個選擇性的功能。當你選擇刪除原本的檔案，會有一個警告的視窗出現提醒你原本的檔案被刪除後將無法恢復。



- 按下“存檔”



- 下列視窗顯示檔案或資料夾已加密完成
- 按下“關閉”




- 按下  退出程式



2. 檔案或資料夾解密


- 選取“FDU.exe”、按二下，打開 Flash Disk Utility 主畫面




- 按下“加密/解密”按鈕



- 點選“檔案”或“資料夾”按鈕，選擇要解密的檔案或資料夾
- 輸入加密時所設的密碼
- 按“解密”




- 選取檔案或資料夾解密路徑
- 按“確定”



注意：

- ◆ 如果在加密時，你未選擇刪除原本的檔案或資料夾，而你所選擇的解密路徑與原本檔案或資料一樣時，解密後的檔案或資料夾將會取代原來的檔案或資料夾。

- 下列視窗顯示檔案或資料夾解密已完成
- 按“關閉”




- 按  退出程式



3. 檔案或資料夾壓縮


- 選取“FDU.exe”、按二下，打開 Flash Disk Utility 主畫面




- 按下“加密/解密”按鈕




- 點選“檔案”或“資料夾”按鈕，選擇要壓縮的檔案或資料夾
- 選擇“壓縮檔案但不加密”
- 按“加密”



- 按“存檔”



- 下列視窗顯示檔案或資料夾壓縮完成
- 按“關閉”



- 按  退出程式



C. 格式化 / 製作開機磁片

1. 注意事項

- 在執行“格式化”或“製作開機磁片”前，將所欲保留的檔案或資料夾先作備份。

“格式化”或“製作開機磁片”執行後，快閃碟上所有的資料將會被刪除且無法恢復。

- Flash Disk Utility 的“製作開機磁片”功能無法在 Windows 2000 系統下執行。
- 在 Windows ME/XP 系統，Flash Disk Utility 僅支援 USB-ZIP 開機格式且必須在主機板有完整支援 USB-ZIP 開機模式，“開機”功能才可執行。


2. 格式化

注意：

- ◆ “格式化”功能執行後，快閃碟上所有的資料將會被刪除且無法恢復。

在執行“格式化”前，將所欲保留的檔案或資料夾先作備份。

- 選取“FDU.exe”、按二下，打開 Flash Disk Utility 主畫面



- 按下“格式化/製作開機磁片”按鈕



- 選擇“格式化磁碟”選項
- 選擇格式化類型
- 按“開始”



- 按“確定”，完成格式化



- 按“關閉”



- 按  退出程式




3. 製作開機磁片

注意：

- ◆ “製作開機磁片” 功能執行後，快閃碟上所有的資料將會被刪除且無法恢復。

在執行“製作開機磁片”前，將所欲保留的檔案或資料夾先作備份。

- 選取“FDU.exe”、按二下，打開 Flash Disk Utility 主畫面



- 按下“格式化/製作開機磁片”按鈕




- 選擇“製作開機磁片”選項
- 選擇開機類型
- 按“開始”



- 按“確定”，完成製作開機磁片



- 製作關機磁片完成後，“開機”系統檔案會被複製到快閃碟，電腦便可從快閃碟開機。



- 按“關閉”



- 按  退出程式

